

OPCIONES	1	2	3	4	5	6	7	8
85 X	ON	ON						
88 X	OFF	ON						
75 X	ON	OFF						
78 X	OFF	OFF						
PREMIOS GRANDES			ON					
PREMIOS PEQUEÑOS			OFF					
JP1 5 Y JP2 2.5				ON				
JP1 10 Y JP2 5				OFF				
OPCION 1					ON			
OPCION 2					OFF			
JUEGO FERIA						ON		
JUEGO NORMAL						OFF		
FIJE FIGURAS							ON	
NO FIJE FIGURAS							OFF	
JUEGO AUTOMATICO								ON
JUEGO NORMAL								OFF

LISTADO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE ERRORES

0-MONEDAS ENTRADAS DE 25 PTS
 1-MONEDAS ENTRADAS DE 100 PTS
 2-MONEDAS SALIDAS DE 25 PTS
 3-MONEDAS SALIDAS DE 100 PTS
 4-MONEDAS SALIDAS POR CAMBIO
 5-OPCION Y PORCENTAJE
 6-PORCENTAJE REAL
 7-VECES QUE HA DADO EL JACK-POT 1
 8-VECES QUE HA DADO EL JACK-POT 2
 9-VECES QUE HA DADO EL ESPECIAL
 10-NUMERO DE JUGADAS TOTALES
 11-NUMERO DE JUGADAS CON PREMIO
 12-NUMERO DE JUGADAS POR COMODIN
 13-NUMERO DE PREMIOS POR COMODIN
 14-MAXIMO DE JUGADAS SIN PREMIO
 15-NUMERO DE VECES ENCHUFADA
 16-HORAS DE FUNCIONAMIENTO
 CC-BORRADO DE CONTABILIDAD

ERROR 0-SIN MONEDAS EN PAGADOR 25
 ERROR 1-SIN MONEDAS EN PAGADORES
 ERROR 2-SALIDA DE 25 MAL
 ERROR 3-SALIDA DE 100 MAL
 ERROR 5-ERROR EN RAN-CHOS
 ERROR 6-ALTERACION DE SWITCHES
 ERROR 7-ERROR EN CALCULO
 ERROR 8-ERROR RAM 0155
 ERROR 9-ERROR EPROMS
 ERROR 10-ERROR EN TIMER 0155
 ERROR 11-ERROR EN SISTEMA

NOTA IMPORTANTE:

LA MAQUINA NORMALMENTE ACUMULARA LOS 4 CREDITOS AL INTRODUCIR LA MONEDA DE 100 PTS. PERO SI SE PULSA EL BOTON DE CAMBIO, EL JUGADOR DEBERA PRESIONAR EL PULSADOR DE "CAMBIO" EN EL MOMENTO DE INTRODUCIR LA MONEDA

OPCION 1: PAGA TODO LO QUE PUEDE DE 100 PTS

OPCION 2: A PARTIR DE 4 MONEDAS...