

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS MANUAL


PARTS CATALOG



Sonic


S.V.S

PLAY CHOICE 10




S.v.S

PLAY CHOICE 10



RECUERDE QUE PERIODICAMENTE ES NECESARIA LA LIMPIEZA DEL FILTRO PLASTICO QUE HAY JUNTO A LA PANTALLA, DEBIDO A LA ESTATICA PROPIA DE LOS PLASTICOS Y LA MUY ALTA TENSION DE LA PANTALLA, ESTE FILTRO ACUMULA GRAN CANTIDAD DE POLVO Y CENIZA LLEGANDO EN OCASIONES A IMPEDIR LA VISIBILIDAD DEL JUEGO.

AJUSTES DE COLOR



Antes de realizar algún tipo de ajuste de color en el monitor de TV, es recomendable comprobar que el frontal de la máquina esta orientado al punto SUR ya que es donde se consigue el mejor rendimiento de colores de su máquina, no obstante, en algunas zonas y bajo determinadas condiciones puede variar el sentido de orientación, ello es debido a que el eje magnético terrestre, modifica los propios campos magnéticos del televisor, variando de esta forma los tonos e intensidad de los colores del monitor de TV.

Estas diferencias de color se hacen presentes, generalmente al cambiar la máquina de emplazamiento, cuando ésto le ocurra, basta girar la máquina hasta conseguir el mejor resultado de color.

Si con estas pruebas preliminares, no consigue el resultado apetecido, proceda entonces a reajustar los colores.

Quando sea necesario corregir el magnetizado de la pantalla haga uso del pulsador desmagnetizador.



SONIC

MONEDERO MULTIPLE

"A Z K O Y E N"

Con este monedero, la máquina funciona al introducir monedas de 25, 100 y 200 ptas. Aunque la Placa no disponga de suficientes entradas de Monederos y/o los ajustes de los Switch no se adapten al precio que se desea ajustar la máquina por partida.

Este Monedero efectua la salida de "MICROS" de 25, 100 y 200 ptas. por la patilla nº 4, de la siguiente forma:

- Por cada moneda de 25 ptas., da 1 impulso a la placa.
- Por cada moneda de 100 ptas., da 4 impulsos a la placa.
- Por cada moneda de 200 ptas., da 8 impulsos a la placa.

Ajustando los Switch de la placa de juego, a 1 Moneda 1 Partida ó 2 Monedas 1 Partida, ya está lista la máquina para funcionar con los tres tipos de moneda. No se pueden efectuar los ajustes en los que se obtenga bonificación :

EJEMPLO: 1 Moneda de 25 ptas. = 1 Partida y 1 Moneda de 100 ptas. = 5 P.
Para efectuar esta bonificación es preciso cambiar el Monedero por uno de salidas independientes sea Electrónico o Mecánico (el conexionado de la Trampilla, admite el Monedero "AZKOYEN" de salidas independientes.)
Para que funcione con este sistema de monedero, es necesario cambiar en el conector de la placa, el cable de color MARRON por el de color MARRON-AMARILLO (ver esquema) y soldar un CONTADOR, para esta segunda entrada; en los hilos que hay al lado del contador ya instalado en la zona de Trampilla, de esta forma el monedero solo trabajaría con dos tipos de moneda, 25 y 100 ptas.

Los Monederos Múltiples (41005871-0 y -1), disponen en su interior de un bloque de 4 Switch, que permiten la inhibición o no de cada tipo de moneda, y son:

- Nº 1.- Moneda de 50 ptas. (no utilizada)
- Nº 2.- Moneda de 25 ptas.
- Nº 3.- Moneda de 100 ptas.
- Nº 4.- Moneda de 200 ptas.


[illegible]

X

1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON


	FUNCIONES	
	Juego libre	
	300 unidades de tiempo= 2 minutos	
	" " " " = 2 minutos 10'	
	" " " " = 2 minutos 20'	
	" " " " = 2 minutos 30'	
	" " " " = 2 minutos 40'	
	" " " " = 2 minutos 50'	
X	" " " " = 3 minutos	
	" " " " = 3 minutos 10'	
	" " " " = 3 minutos 20'	
	" " " " = 3 minutos 30'	
	" " " " = 3 minutos 40'	
	" " " " = 3 minutos 50'	
	" " " " = 4 minutos	
	" " " " = 4 minutos 10'	
	" " " " = 4 minutos 20'	
	" " " " = 4 minutos 30'	

X Ajustado de fabrica




MONITOR HANTAREX

MOD : 9.000




TRAMPILLAS


ONEDEROS
MECANICOS
5PTS Y 100PTS




ONEDEROS
MECANICOS
PTS 6 100PTS




NEDERO
ELECTRONICO
KOYEN L50
ida
dividual



NEDERO
ELECTRONICO
KOYEN L40
ida
multiple












FUENTE DE ALIMENTACION HANTAREX US 250












PLAY CHOICE 10 - S.V.S.
(1 MONITOR)

SONIC








AMPLIFICADOR
SONIDO



PLACA DE DISPLAY

1A - 2002-117



CON 1

PLACA DE JUEGO



Sonic

Sega, S.A. - Sonic

SIEMPRE EN VANGUARDIA

Fábrica

Ctra. MADRID-TOLEDO, Km. 22,900
28980 PARLA-MADRID (ESPAÑA)
Telf: *699 04 43 - Fax: 699 80 55
Cable: SEGASTAR - Télex: 44070 GAME-E

Dirección Postal:

Apartado de Correos: 16.117
28080 MADRID (ESPAÑA)

•

División Comercial:

C/ Espronceda, 38
28003 MADRID (ESPAÑA)
Telf: *442 60 88 - Fax: 442 15 59

C/ Sepúlveda, 66

08015 BARCELONA (ESPAÑA)
Telf: 423 24 66 - 7 - Fax: 423 98 54