

GUNSMOKE



DIP SWITCH A

		1	2	3	4	5	6	7	8
TEST	NORMAL	OFF							
	TEST	ON							
MODO	NORMAL	OFF							
	STOP	ON							
DIFICULTAD	NORMAL			OFF	OFF				
	FACIL			OFF	ON				
	DIFICIL			ON	OFF				
	MUY DIFICIL			ON	ON				
JUEGO	MESA					OFF			
	MUEBLE					ON			
DEMOSTRA- CION	SI						OFF		
	NO						ON		
BONUS	30000.100000 cada 100000							OFF	OFF
	30000.100000 sólo							OFF	ON
	30000.80000 cada 80000							ON	OFF
	30000.100000 cada 150000							ON	ON

DIP SWITCH B

		1	2	3	4	5	6	7	8
SONIDO EN EXHIBICION	SI	OFF							
	NO	ON							
PANTALLA PROGRESIVA	SI		OFF						
	NO		ON						
MONEDERO 2	1 MONEDA-1 PARTIDA			OFF	OFF	OFF			
	1 MONEDA 2 PARTIDAS			OFF	OFF	ON			
	1 MONEDA 3 PARTIDAS			OFF	ON	OFF			
	1 MONEDA 4 PARTIDAS			OFF	ON	ON			
	1 MONEDA 6 PARTIDAS			ON	OFF	OFF			
	2 MONEDA 1 PARTIDA			ON	OFF	ON			
	3 MONEDA 1 PARTIDA			ON	ON	OFF			
	4 MONEDA 1 PARTIDA			ON	ON	ON			
MONEDERO 1	1 MONEDA 1 PARTIDA						OFF	OFF	OFF
	1 MONEDA 2 PARTIDAS						OFF	OFF	ON
	1 MONEDA 3 PARTIDAS						OFF	ON	OFF
	1 MONEDA 4 PARTIDAS						OFF	ON	ON
	1 MONEDA 6 PARTIDAS						ON	OFF	OFF
	2 MONEDA 1 PARTIDA						ON	OFF	ON
	3 MONEDA 1 PARTIDA						ON	ON	OFF
	4 MONEDA 1 PARTIDA						ON	ON	ON

LADO SOLDADURA			LADO COMPONENTES	
MASA	A	1	MASA	
MASA	B	2	MASA	
+5	C	3	+5	
+5	D	4	+5	
VERDE	E	5	ROJO	
SINCRONISMO	F	6	AZUL	
MASA	H	7	MASA	
		J		
2 JUGADORES			1 JUGADOR	
DISPARO CENTRO	K	9	DISPARO CENTRO	
IZQUIED. DISPARO	L	10	IZQUIERD. DISPARO	
ARRIBA	M	11	ARRIBA	
ABAJO	N	12	ABAJO	
IZQUIERDA	P	13	IZQUIERDA	
DERECHA	R	14	DERECHA	
MASA	S	15	MASA	
2 J	T	16	1 J	
NO CONECTADO	U	17	NO CONECTADO	
MONEDERC	V	18	MONEDERO	
MASA	W	19	MASA	
DISPARO DERECHA	X	20	DISPARO DERECHA	
	Y	21		
+12V	Z	22	+12V	
CONTADOR	a	23	CONTADOR	
ALTAVOZ -	b	24	ALTAVOZ +	
+12V	c	25	+12V	
+5V	d	26	+5V	
MASA	e	27	MASA	
MASA	f	28	MASA	



DIRECCIONES

DISPARO IZQUID. ◯ ←

DISPARO CENTRO
 ◯ ↑

◯ → DISPARO DECHA.

6

