

CIRSA SUPER Minifruits



COSTE DE LA PARTIDA

Se dispone de una única entrada de monedas, equipada con **un selector** que admite todas las monedas existentes en el mercado:

25	Antiguas y Nuevas
50	Antiguas y Nuevas
100	
200	Antiguas y Nuevas
500	

El coste de la partida es de **25 ptas.** Si se introduce una moneda de valor superior y se acciona el pulsador **ACUMULE MONEDAS**, la máquina acumula las partidas en forma de créditos hasta un **máximo de 9.**

Al iniciar la jugada se bloquea el selector, no admitiendo más monedas hasta que se hayan consumido los créditos disponibles.

JUEGO PRINCIPAL

Al accionar el pulsador **JUGADA**, empiezan a evolucionar los **módulos de cintas** mostrando sus figuras, que se pararán en una combinación determinada. Si la combinación obtenida en la **Línea Central** coincide con algunas de las expuestas en el **Plan de Ganancias**, se procederá al pago automático del premio.

JUEGO DE AVANCES

En alguna de las partidas no premiadas, se sortea un número de **Avances** entre **1 y 4.** El jugador podrá cambiar las figuras de la **Línea Central** por la **inmediatamente superior**, intentando conseguir una combinación ganadora.

JUEGO DE RETENCIONES

Después de una partida no premiada en la que se ha conseguido una **pareja de figuras**, a la derecha o a la izquierda, éstas se podrán retener mediante sus pulsadores correspondientes de forma que se mantengan invariables durante la partida.


JUEGO DE LOTERIA

Al conseguir la combinación **3 recuadros azules** en la **Línea Central**, se accede al juego de **Lotería**. A continuación se realiza un sorteo de Jackpots de **500, 1.000, 2.500, 5.000 ó 7.500**, con premio seguro.

JUEGO DE DOBLE - NADA

Cuando se consigue un premio igual o inferior a **250 Ptas.**, el jugador puede optar por cobrarlo mediante el pulsador **COBRAR** o jugárselo al **Doble - Nada** mediante el pulsador **DOBLAR**, hasta un máximo de **500 Ptas.**


DESCRIPCION PULSADORES DE JUEGO



Acumular créditos




Iniciar partida




Anular retenciones



Cobrar el premio



Jugar a Doble - Nada



Avanzar y retener figura

DATOS TECNICOS

Alto	:	132 cm. con peana.
Ancho	:	40 cm. con peana.
Fondo	:	49 cm. con peana.
Tensión	:	125 / 220 V.
Frecuencia	:	50 Hz.
Potencia	:	250 W.

OPERADORA :



UNIDESA®

**UNIVERSAL DE
DESARROLLOS ELECTRONICOS S.A.**

Ctra. Castellar, 298
08226 TERRASSA Barcelona España
Tel. 93/785 77 62*
Télex 59472 SAIR-E Fax 93/783 03 25