

STAR FORGE™

COPYRIGHT ©



 **TECFRI** SA®

CON LICENCIA **TEHKAN**

DIP SWITCH 2										
NAVES EXTRAS										
50.000-200.000-500.000			OFF		OFF					
100.000-300.000-500.000			ON		OFF					
50.000-200.000			OFF		ON					
SIN NAVE EXTRA			ON		ON					
DIFICULTAD ENEMIGO										
POR VELOCIDAD										
MUY FACIL					OFF		OFF			
FACIL					ON		OFF			
DIFICIL					OFF		ON			
MUY DIFICIL					ON		ON			
POR TIEMPO										
MUY FACIL							OFF		OFF	
FACIL							ON		OFF	
DIFICIL							OFF		ON	
MUY DIFICIL							ON		ON	
ENSAMBLAJE										
MUY FACIL									OFF	OFF
FACIL									ON	OFF
DIFICIL									OFF	ON
MUY DIFICIL									ON	ON

LADO SOLDADURA		LADO COMPONENTES
2º JUGADOR DERECHA	1	2º JUGADOR IZQUIERDA
2º JUGADOR ARRIBA	2	2º JUGADOR ABAJO
2º JUGADOR DISPARO	3	
	4	
1º JUGADOR DERECHA	5	1º JUGADOR IZQUIERDA
1º JUGADOR ARRIBA	6	1º JUGADOR ABAJO
1º JUGADOR DISPARO	7	
	8	
1º JUGADOR COMIENZO	9	2º JUGADOR COMIENZO
MONEDERO SWITCH 1	10	MONEDERO SWITCH 2
MASA	11	MASA
MASA	12	MASA
MASA	13	MASA
ALTAVOZ	14	ALTAVOZ
+ 12 V.	15	+ 12V.
	16	
+ 5 V.	17	+ 5 V.
+ 5 V.	18	+ 5 V.
CONECTOR TV. (6P)		
1		AZUL
2		VERDE
3		ROJO
4		MASA
5		SINCRONISMO
6		MASA