

Elitrón.S.A.

ELITRON, S.A. 110

Mazustegui, 19 - Tfno. (94) 415 90 66 (4 líneas) - Télex 33136 ERON E - 48006 BILBAO

MULTI 42

1º Insertar moneda.

2º Después de pulsar "start", (Nº17 diagrama Jamma) seleccionar el juego (bloques 1,2,3,4) moviendo el mando hacia arriba y abajo.

3º Una vez seleccionado el juego, pulsar el 2º disparo (Nº23 diagrama Jamma) para que aparezca el juego.

4º Pulsando "start", comienza el juego.

* Es necesario colocar un botón adicional de "Elija Juego" para cambio de juego (Nº 26 diagrama Jamma). Si durante el juego ó al finalizar éste se pulsa dicho botón, se posibilita el cambio de juego.

* Antes de comenzar el juego, se puede seleccionar el nivel de dificultad por medio del 1º disparo (Nº22 diagrama Jamma).

* Durante el juego, el botón "start" hace la función de pausa. Volviéndolo a pulsar el juego continúa de nuevo.

Dip (s/w)

MONEDERO:

No.2:OFF-No.10:OFF=1moneda-1crédito.

No.2:ON-No.10:OFF=1moneda-2créditos.

No.2:OFF-No.10:ON=2monedas-1crédito

No.2:ON-No.10:ON=3monedas-1crédito.



Elitron S.A.

ELITRON, S.A.

Mazustegui, 19 - Tfno. (94) 415 90 66 (4 líneas) - Télex 33136 ERON E - 48006 BILBAO

TIEMPO DE JUEGO

No.6:OFF-No.7:OFF-No.8:OFF=60min.

No.6:OFF-No.7:OFF-No.8:ON=5min.

No.6:OFF-No.7:ON-No.8:OFF=7min.

No.6:OFF-No.7:ON-No.8:ON=10min.

No.6:ON-No.7:OFF-No.8:OFF=15min.

No.6:ON-No.7:OFF-No.8:ON=20min.

No.6:ON-No.7:ON-No.8:OFF=25min.

No.6:ON-No.7:ON-No.8:ON=30min.

* No.1:OFF=El tiempo de juego aparece en la parte inferior de la pantalla a velocidad normal.

* No.1:ON=El tiempo de juego aparece en la parte superior de la pantalla a velocidad rápida.

* No.3-No.4-No.5 = No se utilizan.

* No.9:ON=La forma de juego dependerá del Nº de vidas, sin tener en cuenta el tiempo de juego.



ELITRON, S.A.

Mazustegui, 19
Tfno. (94) 415 90 66
48006 BILBAO