RELES

REPRE.	CONTACTOS			FUNCION	REF	UBICACION	BOBINAS
CENTADO	A	C	T				
A	1	1	1	1º NUMERO	1	PANEL	SEMPERMANENTE
B	1			BOLLOS ENTRADAS	2	PANEL	TEMPORARIO
C	1			2º NUMERO	21	PANEL	SEMPERMANENTE
D	1			HIVERNAVAGE	22	PANEL	L'IMPERMANENTE
E	1	3		ARRANQUE	23	PANEL	PERMANENTE
F	1			CONTADOR DEMO CONTADORES	24	PANEL	SEMPERMANENTE
G	1			TIPT DE TECNICA	25	PANEL	PERMANENTE
H	1	1		SALIDA BOLAS	26	PANEL	SEMPERMANENTE
I	1	1		PICABOLAS CENTRAL	16	PANEL	PERMANENTE
J	1	1		ESPECIAL PICABOLAS CENTRAL	15	PANEL	PERMANENTE
K	1	1	1	PASILLO 1	27	PANEL	- - - -
M	1	1	2	PASILLO 3	30	PANEL	- - - -
N	1	1	2	PASILLO 4	31	PANEL	- - - -
P	1	1	2	PASILLO 5	32	PANEL	- - - -
R	1	1	1	ESPECIAL PICABOLAS DCH	2	CAMPO	PERMANENTE
S	1	1	1	ESPECIAL PICABOLAS IZQ	2	CAMPO	PERMANENTE
B	1			PICABOLAS DCH	3	PANEL	SEMPERMANENTE
D	1			PICABOLAS IZQ	3	PANEL	SEMPERMANENTE
U	1			NO PUNTOS	4	PANEL	SEMPERMANENTE
U	1			BUMPER CENTRAL	5	CAMPO	SEMPERMANENTE
X	1			PICABOLAS IZQ.	5	PANEL	SEMPERMANENTE
X	1		1	AVANCE CONTADOR REQUENTO	5	PANEL	SEMPERMANENTE
CC	1			BUMPER DERECHO	6	CAMPO	SEMPERMANENTE
DE	1			REVEVAS	7	CAMPO	SEMPERMANENTE
CE	1			CENTENAS	8	CAMPO	SEMPERMANENTE
DM	1			DECENAS DE	9	CAMPO	SEMPERMANENTE
ML	1			MILLARES DE MILLAR	10	CAMPO	SEMPERMANENTE
F1	1			FLIPPER IZQ.	11	CAMPO	SEMPERMANENTE
F2	1			FLIPPER DER.	12	CAMPO	SEMPERMANENTE
RD	1			FINAL JUEGO -	13	PANEL	ENCI SEM - DES - SEM
RI	1			SUMPER DERECHO	14	CAMPO	SEMPERMANENTE
B1	1			SUMPER IZQUIERDO	14	CAMPO	SEMPERMANENTE

MOTOR REPETIDOR

REPRESENTADO	CONTACTOS	
	A	C
IMPULSOS	1	4
2	3	
3	4	
4	5	
5	5	1
6		5

SIMBOLOS

- CONTACTO ABIERTO
- CONTACTO CERRADO
- CONTACTO INVERSOR
- CONTACTO VIDRIO CON EL NUCLEO DESLIZANTE
- BOBINA DE RELE
- CONTACTO DE MOTOR

ABREVIATURAS

A.O.	ABIERTO EN CERO
C.O.	CERRADO EN CERO
C.N.	CERRADO EN NUEVE
C.C.I.	CIERRA ENCADA IMPULSO
A.C.I.	ABRE EN CADA IMPULSO